



Vigtigt--undgå gennem boring af betonelement af hensyn til altanmembran og placer borehuller over membran